


CORONA

コロナ密閉式石油ストーブ


取扱説明書

正しく使って上手に節約

型 式
 IFIF FF-586SBT・FF-746S・FF-746SBT
 IFIF IS IFIF FF-1016S・FF-1016SBT・FF-1106SBT
 IS IFIF IS IFIF



このたびは、コロナ石油ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」と共に大切に保管してください。



もくじ

	ページ
1 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください) — 1~3	
* 灯油の廃棄について — 3	
2 使用する場所 — 3	
3 各部のなまえ — 4~6	
● 外観図・構造図 — 4	
● 操作部・表示部 — 5~6	
4 使用前の準備 — 7~8	
● 燃料 — 7	
● 給油 — 7~8	
● 点火前の準備と確認 — 8	
5 使用方法 — 9~12	
● 点火 — 9	
● 室温の調節 — 9	
● 消火 — 10	
● タイマーの使用方法 — 10~12	
● チャイルドロック — 12	
6 安全装置 — 13	
7 その他の装置 — 13	
8 日常の点検・手入れ — 14~16	
9 定期点検 — 16	
10 故障・異常の見分け方と処置方法 — 17	
11 部品交換のしかた — 18	
12 保管（長期間使用しない場合） — 18	
13 仕様 — 19~20	
14 アフターサービス — 20	
15 据付け・移設 — 21~22	



株式会社 **コロナ**

1 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。

●記号は行為を指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

警告(WARNING)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。



給排気筒トップ閉そく危険


給排気筒トップの周りが雪でふさがれたまま使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。

また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。




温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口をふさがないでください。衣類、紙などでふさぐと、火災の原因になります。




定期点検の実施

定期的(2年に1回程度)に点検・整備を受けてください。点検を受けずに長期間使用し続けると、故障や事故の原因になり危険です。点検・整備はお買い求めの販売店や資格者のいる店に依頼してください。




給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための金網などは付けないでください。給排気の妨げになり、異常燃焼を起こし排ガスが室内に漏れる可能性があります。危険です。



給排気筒(管・ホース)外れ危険

給排気筒(管・ホース)が外れたまま使用しないでください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。



ご自身での据付け・移設工事の厳禁

お客様ご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者に依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。)



注意(CAUTION)

カーテン、可燃物近接禁止


カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。火災が発生するおそれがあります。

可燃物との離隔距離については、標準据付図(21ページ)を参照してください。



電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。火災や感電の原因になります。



フィルタを外しての運転禁止(SBTタイプのみ)

ファンフィルタを外した状態で運転しますと、カーテンなどを巻きこんで火災になるおそれがあります。また手などふれるとけがをするおそれがあります。



⚠ 注意 (CAUTION)


廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するとき、定油面器の灯油を抜き取ってください。(15ページ) 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。




異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでください。異常燃焼のおそれがあります。すみやかに運転ボタンを「停止」にしてください。



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部(温風吹出口、給排気筒トップ)に手などふれないでください。やけどのおそれがあります。



- 小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。火災や予想しない事故の原因になります。



電源の接続

- 電源は適正配線された単相100Vのコンセント以外は使用しないでください。発熱・発火の原因になります。
- 電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。発熱・発火の原因になります。



灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光をさけた場所に保管してください。ガソリンなどといっしょに保管しないでください。誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。




据付け上の注意

- お客様ご自身による工事は危険です。据付け工事や移設工事は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。
- ストーブおよび給排気筒の据付けについては火災予防条例、石油燃焼機器の設置基準による規制がありますので、これに従って据付けてください。
- ストーブの固定は、本体固定金具などで、確実に固定してください。




給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など引火のおそれのあるものを置かないでください。火災のおそれがあります。



温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。



- 特にお子様やお年寄り、体の不自由な方が使われるときは、周囲の人が十分注意してください。
- 衣類などを乾燥した場合、素材によっては色あせすることがあります。


改造使用の禁止

改造して使用しないでください。また、ストーブ本体や給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付けしないでください。火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。



電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。) 火災の原因になります。ぬれた手での抜き差しはしないでください。感電の原因になります。



電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり(および金属物)を除去してください。(ほこりがたまり湿気などで絶縁不良になり) 火災の原因になります。



腰をかけたり、物をのせない

腰をかけたり、やかんや花瓶などの物をのせないでください。やけどしたり、ストーブが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。



高温部(やけど)に注意

燃焼中や消火直後は、高温部(グリルの周辺など)、排気筒(煙突、排気筒トップ、給排気筒トップ)に手などふれないでください。やけどのおそれがあります。



変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油)、不純灯油(灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)を使用しないでください。異常燃焼や故障のおそれがあります。




指や異物を入れない

温風吹出口や空気取入口などに指や異物を入れないでください。けがや火災の原因になります。



油漏れ確認


油タンク・ゴム製送油管・接合部および機器などからの灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



⚠ 注意 (CAUTION)


給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。
こぼれた灯油はよくふき取ってください。
火災のおそれがあります。



分解修理の禁止

故障・破損したら、使用しないでください。
不完全な修理は、危険です。
お買い求めの販売店に修理を依頼してください。



お願い (NOTICE)

灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。


2 使用する場所

※本文中の「Sタイプ」はFF-746S・FF-1016S、「SBTタイプ」はFF-586SBT・FF-746SBT・FF-1016SBT・FF-1106SBTを示します。

安全に使用するために


〔Sタイプの場合〕

- マントルピースなどには据付けないでください。



〔SBTタイプの場合〕


- マントルピースなどに据付ける場合は、標準据付け例に従ってください。
(☞ 21ページ)



- 標高が1500m以上の場所では使用しないでください。
(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)
標高500m～1500mで使用する場合は調整が必要です。
(詳しくは、工事説明書の **高地で使用する場合** をご覧ください。)




- 温室、飼育室、乾燥室などでは絶対に使用しないでください。



効果的に使用するために

窓の下や壁面に設置

- 外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がストーブで暖められ、温風として対流しますので効果的です。




温風の循環を妨げない

- 温風吹出口の前面に障害物を置かないでください。

●障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体の温度が上昇して危険です。

- 温風吹出口側の空間を広くとれる場所を選んでください。




3 各部のなまえ

外観図


正面

FF-586SBT
FF-746S
FF-746SBT
FF-1016S
FF-1016SBT
FF-1106SBT




背面

FF-746S
FF-1016S



背面


FF-586SBT
FF-746SBT
FF-1016SBT
FF-1106SBT



構造図

FF-586SBT
FF-746S
FF-746SBT
FF-1016S
FF-1016SBT
FF-1106SBT

※イラストはFF-746Sで説明しています。



操作部のなまえと働き

運転ボタン

運転開始〔点火〕（☞ 9ページ）
運転停止〔消火〕（☞ 10ページ）
するときに押します。

おやすみボタン

おやすみタイマー運転をするときに押します。（☞ 12ページ）


時計合せボタン

現在時刻を合わせるときに押します。（☞ 10ページ）

曜日合せボタン

現在曜日（☞ 10ページ）・おはようタイマー運転の予約曜日（☞ 11ページ）を合わせるときに押します。

■ 運転/停止 ■



温度調節ボタン

時計/タイマー調節ボタン

室温の調節（☞ 9ページ）・現在時刻（☞ 10ページ）・タイマー時刻（☞ 11ページ）を合わせるときに押します。

表示切換ボタン

温度表示・時計表示を切り換えるときに押します。

おはようボタン

おはようタイマー運転をするときに押します。（☞ 11ページ）

タイマー時刻合せボタン

タイマー時刻を合わせるとき（☞ 11ページ）・セットしたタイマー時刻を確認するとき（☞ 11ページ）に押します。

セーブ運転ボタン・チャイルドロックボタン

- ストープ運転中にボタンを押すとセーブ運転を開始します。もう一度押すと解除されます。（☞ 9ページ）
- ストープ停止中にボタンを3秒以内に3回押して、チャイルドロックの「セット」および「解除」をします。（☞ 12ページ）

表示部のなまえと働き

おやすみランプ

1 時間点灯	1 時間後消火
2 時間点灯	2 時間後消火
消 灯	連続運転

タイマー合せランプ

タイマー時刻合せボタンを押すと点滅します。

点 滅	タイマー時刻セット中
-----	------------


時計合せランプ

時計合せボタンを押すと点滅します。

点 滅	時計合わせ中
-----	--------

運転ランプ

点 灯	燃焼中（セーブ消火中は消灯）
点 滅	エラー表示中



おはようランプ

おはようボタンを押すと点滅します。

点 灯	おはようタイマーのセット完了
点 滅	おはようタイマー運転の予約曜日設定および変更中

曜日ランプ

点 灯	現在曜日表示
点 滅	タイマー運転の予約曜日表示

セーブ運転ランプ

点 灯	セーブ運転中（セーブ消火中も点灯）
-----	-------------------

時計動作コロン

点 滅	時計動作中
消 灯	温度表示中またはタイマー合わせ中
点 灯	時計合わせ中

デジタル表示部			
<div> <div>● 温度</div> <div>設定温度</div> <div>室内温度</div> <div>○ 午前</div> <div>○ 午後</div> </div> <div> <div>22</div> <div>12</div> </div>	<div>● 温度点灯（温度表示）</div> <div>左側：設定温度表示（12℃～30℃） （未セットの場合、自動的に22℃にセットされています。）</div> <div>右側：室内温度表示</div>		
<div> <div>○ 温度</div> <div>設定温度</div> <div>室内温度</div> <div>○ 午前</div> <div>○ 午後</div> </div> <div> <div>8</div> <div>30</div> </div>	<div>● 午前または、午後点灯（時刻表示）</div> <div>● 時計動作コロン点滅</div> <div>左側：時 右側：分 （例）午前8時30分</div> <div>● タイマー時刻合せボタンを押すと、タイマーセット時刻を表示します。（未セットの場合、タイマー時刻は自動的に午前6:00にセットされています。時計動作コロンは消灯。）</div>		
<div> <div>○ 温度</div> <div>設定温度</div> <div>室内温度</div> <div>○ 午前</div> <div>○ 午後</div> </div> <div> <div>EE</div> <div>EE</div> </div>	<div>● EE 点灯</div> <div>停電後再通電（ストーブ運転中の場合）</div>		
<div> <div>○ 温度</div> <div>設定温度</div> <div>室内温度</div> <div>○ 午前</div> <div>○ 午後</div> </div> <div> <div>--</div> <div>--</div> </div>	<div>● --- 点灯</div> <div>電源プラグをコンセントに差しこんだとき（時刻の未セット）</div> <div>停電後再通電（ストーブ停止中の場合）</div>		
<div> <div>○ 温度</div> <div>設定温度</div> <div>室内温度</div> <div>○ 午前</div> <div>○ 午後</div> </div> <div> <div>EL</div> <div>EL</div> </div>	<div>● EL 表示点灯：チャイルドロックのセット表示</div>		
<div> <div>○ 温度</div> <div>設定温度</div> <div>室内温度</div> <div>○ 午前</div> <div>○ 午後</div> </div> <div> <div>E3</div> <div>E3</div> </div>	<div>● （例）E3 表示：対震自動消火装置の作動</div> <div>再度、点火操作をしてください。</div> <div>（その他のE表示は17ページ）</div>		
<div> <div>○ 温度</div> <div>設定温度</div> <div>室内温度</div> <div>○ 午前</div> <div>○ 午後</div> </div> <div> <div>0</div> <div>FF</div> </div>	<div>● OFF 表示</div> <div>おやすみタイマー終了後の停止表示</div>		

4 使用前の準備

燃料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- **⚠警告** ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- **⚠注意** 変質灯油、不純灯油などは絶対に使用しないでください。
- **⚠注意** 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。
ガソリンなどと一緒に保管しないでください。
誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。
(火の気の無い所でおこなってください。)



灯油はぬれたまま



ガソリンはすぐ乾く

変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンより持ち越しの灯油



長期間日光にあたる所や温度の高い所に保管した灯油



容器のふたが開けてあったり、乳白色のポリ容器で保管した灯油



水・ごみや灯油以外の油がほんのわずかも混入した灯油



- 極度に変質したものは、黄色味がかったり、すっぱいにおいがします。
- 必ず灯油用のポリタンクをお使いください。
- 灯油はシーズン中に使いきりましょう。

変質灯油や不純灯油を使用すると、機器の故障の原因になります。

- 油の程度にもよりますが、**燃焼不良**をおこしたり、**ストーブの損傷を早め、故障の原因**になります。
- 水やごみが送油経路内に流れこみ、**燃焼不良や着火不良の原因**になります。

変質灯油や不純灯油を使用したときは……

- お買い求めの販売店または、お近くの**コロナお客様ご相談窓口**にご連絡ください。

ご注意 ●変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。


●変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

給油

- **⚠注意** 給油は必ず消火してから火の気の無いところでおこなってください。火災のおそれがあります。


給油の手順と注意

1. 油タンクの送油バルブを閉じる




2. 給油口ふたを外し給油する

- 市販の給油ポンプなどを使用して、油量計を見ながら給油してください。
- 油量計の針が「満」をさしたら、給油をやめてください。



- 給油後は給油口にある**ストレーナ**を取り出して、水やごみがたまっていたら**掃除**をしてください。

3. 給油口ふたを締める



- 給油口は、**確実に締めてください。**
- こぼれた灯油は、よくふきとってください。

- 給油の際に、**水・ごみなどを入れないように注意**してください。
水・ごみなどは燃焼不良やストーブの寿命低下などの原因になります。

灯油がなくなると…


- ご使用中、油タンク内の灯油がなくなると、デジタル表示部に **E1** または **E2** が表示され消火します。
- 油タンクは、空にしないよう注意してください。
- 灯油がなくなり、デジタル表示部に **E** 表示が出た場合は、給油後送油経路内の空気抜きが必要となります。

送油経路内の空気抜き

- 初めて使用するときや油切れでデジタル表示部に **E** 表示が出た場合は、油タンクに給油した後に、送油バルブを開き空気抜きをおこなってください。

1. 空気抜き用ねじをゆるめる

- 灯油が床にこぼれないようにオイルフィルタの下に布や、容器などを用意してください。



2. ゴム製送油管をよく振り空気抜きをする

- ゴム製送油管をよく振り、送油経路内の空気抜きを十分におこなってください。



3. 空気抜き用ねじを締める


- 空気が抜けオイルフィルタの中に灯油が満たされたら、空気抜き用ねじを締めてください。

点火前の準備と確認


定油面器のセット (初めて使用するときや、シーズン初めに使用する場合)

●定油面器リセットボタンを押す

- リセットボタンは据え付け時や、シーズン初めに操作します。ストーブに強い衝撃を与えたりした場合もこの操作をおこなってください。
- 万一、点火操作後4～5分しても着火しなかったり、着火後2～3分で消火してしまう場合も、リセットボタンを押してください。灯油流入口のゴム弁の固着が外れて灯油がスムーズに流れます。




ご注意 ●リセットボタンを押す際は、**スペーサを外して押さない**でください。また、5秒以上押し続けたり、何回も押し下げたりなど乱暴に取り扱わないでください。定油面器より油があふれ出たり、異常燃焼の原因となる場合があります。



油漏れの確認


- ⚠注意** 油タンク・ゴム製送油管・接合部および機器などから油漏れがないことを確認の上、ご使用ください。

- 油漏れのあるときは使用を中止し、油タンクの送油バルブを閉じてから、お買い求めの販売店にご相談ください。




給排気筒接続部の確認

- ⚠警告** 給排気筒(管・ホース)が外れたまま使用しないでください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



電源の接続

- ⚠注意** 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために…
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。
- 電源は必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- 電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用、他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。



ストーブ周囲の確認


- ⚠注意** カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。火災が発生するおそれがあります。



5 使用方法


点火

1. 油タンクの送油バルブを開く



2. 運転ボタンを押す

- 運転ランプの点灯と同時に、時刻表示（未セットの場合は --:--）から、温度表示に切り変わります。
- 点火後7～8分（FF-1016S・1016SBT・1106SBTは4～5分）で対流用送風機が回り、温風が出ます。




- 着火後約10分間は、熱膨張のため、熱交換器などが小さな音を出すことがありますが、異常ではありません。
- 初使用時はストーブの耐熱塗料などが焼けて煙とにおいが出ることがあります。窓をあけて部屋の換気をしてください。
- 初めてご使用になるときは、送油経路内の空気だまり（エアロック）により炎が立消えになることがありますが、一旦消火して、冷えるのを待ってからもう一度点火してください。
- 温風が出るまえに運転ボタンを（停止）にしても、約8分間は運転を継続しますが、異常ではありません。これは燃焼室内の未燃ガスを完全に燃焼させるための安全運転です。
- 外気温が低くなると、給排気筒トップから連続的に白煙が出ることがあります。これは排ガス中に含まれている水分が凝結して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。

室温の調節

●温度調節ボタンを押す


- 温度調節ボタンを押して希望の設定温度に合わせてください。
- ボタンを押しつづけると、表示は連続して変わります。



- ルームサーモセンサにより、設定温度に応じて自動的に火力が切り変わります。
- 未セットの場合、設定温度は自動的に22°Cにセットされています。
- 設定温度は、12°Cから30°Cまでの範囲でセットできます。
- 停電があった場合でも、1分以内の停電であれば再セットする必要はありません。
- 室内温度表示は、ルームサーモセンサ周辺の温度を感知して表示するので、お部屋の温度計とは数値が一致しないことがあります。
- ルームサーモセンサは、ストーブの上部や熱を受けやすい場所、直射日光や冷気のあたる場所を避け、適切な位置に取り付けてください。（SBTタイプの場合）

セーブ運転

- 最小火力でも室温が上昇する場合（気温の高いとき、日あたりの良い部屋）は、セーブ運転をお選びください。
- セーブ運転ボタンを押す
 - セーブ運転ランプが点灯します。
 - 室温が設定温度より約3°C上昇すると、自動的に消火（セーブ消火）し、設定温度まで下がると自動的に再点火して、室温を調節します。
- 通常運転にもどす場合は、再度セーブ運転ボタンを押してください。



- セーブ消火中は、セーブ運転ランプのみ点灯します。
- 1度セーブ運転にセットすると、電源プラグを抜いたり、停電などないかぎり運転を開始すると自動的にセーブ運転となります。


炎の状態

- FF-586SBT・FF-746S・FF-746SBT
青炎燃焼です。青い炎の中に、いくつかの黄色い炎（赤火）が混じっていても、異常ではありません。
- FF-1016S・FF-1016SBT・FF-1106SBT
黄炎（赤火）燃焼です。火力が切り変わったとき5秒間くらい炎が大きくなることがありますが、異常ではありません。

消火

●運転ボタンを押しもどす

- 運転ランプが消灯し、消火します。
同時にデジタル表示部は温度表示から時刻表示に切り変わります。
(セーブ運転中の場合は、セーブ運転ランプも消灯します。)
- 消火後は本体内部が冷却するまで送風を継続し、約15分後に対流用送風機が停止します。



●外出するときは、必ず消火してください。

●消火操作後、温風が出ている間は、絶対に電源プラグを抜かないでください。もし抜きますと、のぞき窓がすぐでくもったり、ストーブの表面温度が上昇します。

●**△注意** 長期間使用しない場合は、対流用送風機が停止してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

消火後再点火するときの注意

燃焼中に誤って次のような操作をすると、再点火安全装置の動きで、本体内部が冷却されるまで点火できませんので注意してください。

- 電源プラグを抜いた。
- 運転ボタンを押しもどした。
- おはようボタンを押した。

ただし、瞬間的な停電(約3秒以内)の場合は、そのまま燃焼を継続します。

タイマーの使用法


現在時刻・現在曜日の合わせかた

- 電源プラグをコンセントに差しこんだとき(未セット)、デジタル表示部は **--:--** を表示します。

1. 時計合せボタンを押す

- 時計合せランプが点滅し、デジタル表示部は、午後 **12:00** を表示します。

時計合せ




2. 時・分ボタンを押す

- 時・分ボタンを押して現在時刻を合わせてください。
- ボタンを押しつづけると、表示は連続して変わります。


●時刻を合わせるときは、午前と午後をまちがえないよう注意してください。

温度調節



3. 曜日合せボタンを押す

- 未セットの場合は「日曜日」のランプが点灯します。
曜日合せボタンを押して、現在曜日を合わせてください。
- ボタンを押しつづけると、表示は連続して変わります。




曜日合せ



4. 時計合せボタンを押す

- 時計合せランプが消灯し、セット完了です。
同時に時計動作コロンが点滅し、時計動作を開始します。

時計合せ




●時計合せボタンを押し忘れても、1分後に自動的に時計動作を開始します。

タイマー時刻の合わせかた

●未セットの場合、タイマー時刻は自動的に午前 **6:00** にセットされています。

1. タイマー時刻合せボタンを押す


●タイマー合せランプが点滅し、デジタル表示部は午前 **6:00** を表示します。



2. 時・分ボタンを押す

●時・分ボタンを押してタイマー時刻を合わせてください。
●ボタンを押しつづけると、表示は連続して変わります。

●時刻を合わせるときは、午前と午後をまちがえないよう注意してください。




3. タイマー時刻合せボタンを押す

●タイマー合せランプが消灯し、セット完了です。

●タイマー時刻合せボタンを押し忘れても、30秒後に自動的にセットされます。同時にデジタル表示部が現在時刻表示または、温度表示に変わります。

●タイマー時刻は、1度セットすれば記憶されます。



おはようタイマー運転

●現在時刻・現在曜日を合わせていないと、おはようタイマー運転はできません。

1. 運転ボタンを押す

●運転ランプが点灯します。

●ストップ運転中は必要ありません。



2. おはようボタンを押す

●おはようランプ、タイマー合せランプ、予約曜日が点滅し、デジタル表示部にはタイマー時刻が表示されます。


●ストップ停止中からおはようタイマーをセットする場合は、運転ボタンを押してから、5秒以内におはようボタンを押してください。5秒以上経過すると一旦点火動作に入るため、燃焼用送風機が8分間回り続けます。



【例】現在金曜日で午後6:00のとき、月曜日の午前8:30にタイマーセットした場合

3. 曜日合せボタンを押す

●希望の予約曜日に合わせてください。合わせた時刻・曜日になると自動的にセーブ運転を開始します。
●おはようタイマーセットから点火までの時間が24時間以内の場合は、曜日合わせは必要ありません。



4. セット完了 (30秒後に自動セット)

●タイマー合せランプが消灯し、おはようランプが点滅から点灯に変わります。
●同時にデジタル表示部は、現在時刻に切り変わります。



●現在時刻表示にもどると、現在曜日は点灯し、予約曜日は点滅します。現在曜日と予約曜日が同じ場合は、曜日ランプは点灯したままです。

●予約曜日のランプは運転を開始するまで点滅を続けます。

●タイマーセット時刻を確認するときは、タイマー時刻合せボタンを押してください。


●停電などが発生したときは、再通電後にデジタル表示部が **EE** を表示し、タイマー運転をおこないません。再度、現在時刻を合わせ、タイマー時刻合わせをおこなってセットしてください。

●外出時など留守中に燃焼を開始するようなタイマーセットは、絶対にしないでください。

おはようタイマーの解除

おはようボタンを押す

●おはようランプと予約曜日ランプが消灯し、運転状態になります。




おやすみタイマー運転

●ストーブ停止中からのおやすみタイマー運転はできません。運転ボタンを押してから操作してください。


●おやすみボタンを押す

- 1回押すと1時間ランプが点灯
2回押すと2時間ランプが点灯
- セット時間経過後に自動消火し、同時にデジタル表示部は **0:FF** となります。

おやすみ



セット時間経過後自動消火



設定温度 室内温度
0:FF

■おやすみタイマーの解除

おやすみボタンを押す

- おやすみランプが消灯し、運転を継続します。
- 消火するとき、運転ボタンを押しもどしてください。

おやすみ



ランプ消灯

おやすみ
○ 1時間
○ 2時間



おやすみ + おはようタイマー運転

1. おやすみボタンを押して、おやすみタイマーをセットする
2. おはようボタンを押す

- 予約曜日を変更する場合は、このときに変更してください。
- タイマー合せランプが消灯し、おはようランプが点滅から点灯に変わります。
- 同時にデジタル表示部は、現在時刻に切り変わります。

【例】現在金曜日で午後6:00のとき、
おやすみ1時間+おはようタイマーを月曜日の午前8:30にタイマーセットした場合

おやすみ






- 必ずおやすみタイマーのセットを先におこなってください。
おはようタイマーのセットを先におこないますと、一旦消火して本体内部が冷却してからでないと再点火できません。
- おやすみ+おはようタイマー運転セット後、おやすみタイマー時間を変更する場合は、1回押すと1時間、2回押すと2時間、3回押すと1時間になります。

■おやすみ + おはようタイマーの解除

●運転ボタンを押す

運転



チャイルドロック

●お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転ボタンを押しても点火しないようにする機能です。

●チャイルドロックボタンを3回押す

- 停止中にチャイルドロックボタン(セーブ運転ボタン兼用)を3秒以内に3回押してください。
- チャイルドロックがセットされ、デジタル表示部が **CL** になります。

セーブ運転



設定温度 室内温度
○ 温度
○ 午前
○ 午後
CL

■チャイルドロックの解除

- 再度、チャイルドロックボタンを3秒以内に3回押してください。

セーブ運転



設定温度 室内温度
○ 温度
○ 午前
○ 午後
CL


6 安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。

すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作しなければ運転は停止したままです。

安全装置	原因・作動結果	処置方法
対震自動消火装置 (E3 表示)	●地震(震度約5以上)や強い衝撃を受けたときは対震自動消火装置が作動して自動的に消火します。	●地震によって作動した場合、周囲の可燃物、機器の損傷、油漏れ、給排気筒の外れなど異常がないことを確認してから再点火してください。
点火安全装置 燃焼制御装置 (E1 表示・ E2 表示)	●油切れ・点火ミス・途中失火したときに自動消火します。	●「日常の点検・手入れ」(14 ~ 16 ページ)をしてから点火操作をしてください。 処置しても繰り返しエラー表示が出るときは、一旦運転ボタンを〔停止〕にして販売店に連絡してください。
停電安全装置 (EE 表示…再通電後)	●停電や電源プラグがコンセントから抜けたときは、すべての運転を停止します。	●電源プラグを確認してください。 ●停電復帰(再通電)後デジタル表示部に EE が表示され、ストーブは運転しません。 再度点火操作をしてください。
過熱防止装置 (安全サーモスタット) (表示部全消灯)	●温風空気取入口や温風吹出口がほこりなどでふさがれたり、ストーブ前面に障害物があるなどして本体内部が過熱すると自動的に消火します。	●温風空気取入口や温風吹出口の掃除をしてから再点火してください。(15 ・ 16 ページ) 処置しても繰り返しエラー表示が出るときは、一旦運転ボタンを〔停止〕にして販売店に連絡してください。

7 その他の装置

装置の名称	原因・作動結果	処置方法
排気管抜け検知装置	<p>●排気管の接続部が外れたり、排気管抜け検知用リード線が断線したときには、安全装置が作動し、エラー表示 E5 を表示し、自動的に消火します。</p> <p>●排気管抜け検知装置によらず、給排気筒や延長管を月に1度は点検してください。</p>	<p>●原因を調べ、処置後点火操作をしてください。</p>  <p>排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、外れ・断線がないか確認してください。</p>
再点火安全装置	●消火直後、本体内部が冷却しないうちに再点火操作をしても、一旦冷却してからでないと燃焼しないようになっています。	●本体内部が冷却してから、もう一度点火操作をしてください。
室温異常上昇防止装置	●部屋の温度が50℃以上になったときエラー表示 EC を表示し、自動的に消火します。	●ルームサーモセンサの周囲を点検し、窓をあけ、部屋の換気をしてから、点火操作をおこなってください。

8 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ストーブが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

ご注意

●電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。

●燃焼部の分解は絶対にしないでください。

ストーブとストーブ周囲の点検(使用ごと)

- **△注意** カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。火災が発生するおそれがあります。
- ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。
ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。
- **△注意** 油タンクやゴム製送油管・接合部および機器などからの灯油漏れがないことを確認の上、ご使用ください。
- 油漏れがある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
屋内でゴム製送油管を使用しているときは、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点があるときは交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。


給排気筒接続部のゆるみおよびトップ周囲の点検(使用ごと)

- **△警告** 給排気筒(管・ホース)が外れたまま使用しないでください。
外れていると運転中に排ガスが漏れて危険です。
- **△警告** 給排気筒トップの周りが雪でふさがれたまま使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。閉そくしていると、運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。
- 給排気筒およびトップの周囲に障害物が置かれていないか、ときどき点検してください。
障害物が置いてある場合は、移動してください。

給排気筒接続部のゆるみおよびトップ周囲の点検(1シーズン1~2回)

- 給排気筒がつまると、不完全燃焼をおこします。
シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしているときは、必ず掃除してください。
- 給排気筒を一度取り外して、再び取り付けるときは、排気管の接続部内部にはめこんであるOリングが破損していないか確かめてください。破損していた場合は、お買い求めの販売店に交換を依頼してください。

・ P40 4種D - FF-586SBT・FF-746S・FF-746SBT
・ P50 4種D - FF-1016S・FF-1016SBT・FF-1106SBT



油タンクの水抜き(1シーズン1~2回)

■別売TC-40K形油タンクの場合

- 油タンク内に水がたまると、水ゲージの灯油と水の境界面に赤色のフロートが浮き上がります。



1. フロートの点検

- フロートが浮き上がっていたら水抜きをおこなってください。

2. 水を抜く

- 水抜きバルブの下に容器を置いて、水抜きバルブを少しゆるめると油タンク内の水が出て、フロートが沈みます。
水を抜いたら水抜きバルブを固く締めてください。
- 水抜き後は、油漏れがないか必ず確認してください。

- 油タンク内には、水やごみがたまりやすく、多くたまるとストーブの方へ流れ出し、灯油の流れを妨げて十分な火力が出なくなります。
ときどき水ゲージの点検をおこなってください。



定油面器ストレーナの掃除(1シーズン1~2回) お買い求めの販売店に依頼してください。

- 定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。水やごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。

シーズンの終わりには、次のように掃除してください。

1. 油タンクの送油バルブを閉じる

2. 点検用ふたを外す

3. ストレーナの止めねじをゆるめる

- 右側面のストープと置台の間に油受けの容器を置いて、ストレーナの止めねじをゆるめて外してください。定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。




4. ストレーナをきれいな灯油の中ですすぎ洗いする

- ストレーナを抜き出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いしてください。

●絶対に水で洗わないでください。

組立てるときは

- ストレーナゴムパッキンを忘れないようにしてください。
- ストレーナを逆に入れないでください。
- 油漏れがないか確認してください。



点火ヒータの点検(シーズン初め) お買い求めの販売店に依頼してください。

- 点火ヒータや点火しんにすすが付着すると、赤熱が低下したり、油の吸い上げが悪くなり、着火不良の原因になります。

●点火ヒータの脱着は入念におこなう必要がありますので(燃焼用空気の気密性保持のため) 必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

ポットバーナの点検(シーズン初め) お買い求めの販売店に依頼してください。

- バーナ内部や燃焼リングの点検は高度な技術を必要としますので、お買い求めの販売店に依頼してください。

オイルフィルタの掃除(1シーズン1~2回) お買い求めの販売店に依頼してください。

- オイルフィルタに水やごみがたまった場合は、次のように掃除をおこなってください。

1. 油タンクの送油バルブを閉じる

2. ストレーナカップを外す

- オイルフィルタの下に容器を置いてストレーナカップを外し、カップにたまった水やごみを捨ててください。


3. フィルタを外しきれいな灯油で洗う

- フィルタを真下に引いて外し、きれいな灯油ですすぎ洗いをしてください。

●絶対に水で洗わないでください。

4. フィルタとストレーナカップをセットする

- フィルタを組み込み、ストレーナカップを強く締め付けてください。
- 油タンクの送油バルブを開き、送油経路内の空気抜きをし、油漏れがないか確認してください。(P.8ページ)




温風吹出口の掃除(週1回)

- 本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたやわらかい布でふき取ってください。

●しつこい汚れは中性洗剤を使用し、十分からぶさしてください。

●温風吹出口羽根を曲げたり、変形させないように注意してください。



対流用送風機（ファンフィルタ）の掃除（週1回以上）

●対流用送風機・ファンフィルタは週1回以上掃除してください。

●対流用送風機のガード（Sタイプ）、ファンフィルタ・対流ファンケース（SBTタイプ）にほこりがたまると、音が大きくなって温風量が少なくなり暖房出力が低下し、ストーブ内の温度が上昇して過熱防止装置（安全サーモスタット）が作動する場合があります。次のように掃除をおこなってください。

1. 運転を停止する

●対流用送風機が止まっていることを確認してください。


2. 対流用送風機を外す。（Sタイプ）

●リード線プラグを抜き、クリップをゆるめリード線を外してください。

●蝶ねじ2本を外してから、対流用送風機を後に傾けながら上へ引き出してください。

●掃除機でガード、モータ、羽根についたほこりを吸い取ってください。

●羽根を曲げたり、変形させないように注意してください。



ファンフィルタを外す（SBTタイプ）

●ファンフィルタを手前に引き出し、取り外してください。


●掃除機でファンフィルタ、対流用ファンケースについたほこりを吸い取ってください。

3. 対流用送風機を取り付ける（Sタイプ）

●外したときと逆の手順で対流用送風機を取り付けてください。

ファンフィルタを取り付ける（SBTタイプ）

●ファンフィルタをもとどおり取り付けてください。



● **注意** ファンフィルタをはずしたまま運転しないでください。

熱交換器の点検（1シーズン1～2回） お買い求めの販売店に依頼してください。

●熱交換器の内部にすすが異常にたまると、不完全燃焼の原因となります。

●異常燃焼（においがしたり、給排気筒から黒煙が出るようなとき）がおこった場合には、**バナーの点検とあわせて**熱交換器の点検をお買い求めの販売店に依頼してください。

のぞき窓の透明度が悪くなったとき… お買い求めの販売店に依頼してください。

●のぞき窓の透明度が悪くなったときは、次のように掃除してください。

1. 前パネル（下）・グリル・前パネル（上）を外す


2. のぞき窓を止めているねじ2個を外す

●少し水を含ませた布でのぞき窓をふいてください。

●ねじ部は常温になってから外してください。

●もとどおり、均一にねじを締めて固定してください。

●のぞき窓を外したときは、パッキンを新品と交換してください。



地震などの災害が発生したときの点検

地震などの災害が発生し、機器に振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。

●給排気筒周りの外れ、漏れの確認

●灯油配管からの漏れ確認

点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

9 定期点検

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。

●2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、点検を実施してください。点検のご相談はお買いあげ店または修理資格者〔（財）日本石油燃焼機器保守協会（TEL 03-3499-2928）でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のいる店までお問い合わせください。

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 油もれがする。
- 強いにおいがする。
- 運転中に異常な音がする。
- その他の異常や故障がある。

長年ご使用の密閉式石油ストーブの点検をぜひ！

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についてのご費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

10 故障・異常の見分け方と処置方法

次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度確かめください。

現象		説明
点火時 ・ 消火時	初めて使用するとき、煙やにおいが出る。	耐熱塗料やほこりなどが焼けるためです。しばらく窓をあけて換気してください。
	初めて使用するときや、シーズン初めの初使用時に1回で着火しない。 点火しても2～3分で消火してしまう。	●定油面器リセットボタンをセットしてください。(P.8ページ) ●送油経路内の空気抜きをしてください。(P.8ページ)
	燃焼開始時や消火後に「ピチ・ピチ」という音がする。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。異常ではありません。
	点火してもすぐ温風が出ない。	不快な冷風を出さないためで、本体内部が暖まると温風が自動的に吹き出てきます。
	消火しても温風が出ている。	本体内部が冷却するまで送風を継続します。
燃焼時	FF-586SBT・FF-746S・FF-746SBT FF-1016S・FF-1016SBT・FF-1106SBT	炎の中に黄色い炎(赤火)が混じる。
		炎が赤い。
その他	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	異常ではありません。 黄炎(赤火)燃焼ですので、異常ではありません。 外気温が低くなると、排ガス中に含まれている水分が凝結して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。

●次の表にもとづいて、もう一度お確かめください。

●処置方法で※印の項目や、処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

現象	原因	点火しない	火力が大きくなったり小さい	異常燃焼する	のぞき窓がくもる	大きな燃焼音をあげて燃える	炎が途中で消えてしまつた	突然炎が消え運転がとまった	運転ランプもつかない	運転しない	油漏れがある	においがある	エラー表示	処置方法	参照するページ
点火ヒータの断線	●	●											E2	販売店に修理を依頼する ※	—
点火ヒータと点火しんとの位置関係が悪い	●	●											E2	販売店に修理を依頼する ※	—
油タンクに灯油がない	●					●							E1E2	給油する	7-8
パイロットリングが正しくセットされていない	●			●	●								—	販売店に修理を依頼する ※	—
定油面器に水、こめの目づまり	●	●											E2	ストレーナを外して掃除する	14
	●												E1	油タンクの水を抜く ※	15
送油経路内に空気だまりがある	●	●											E2	送油経路の空気抜きをする	8
	●												—	ゴム製送油管が山形になっている所は平らにする	
排気管の配管が長い。曲がり箇所が多い	●			●	●								—	延長3m、曲がり3箇所以下にする 1m以上の延長は、風量制御板を取り外す ※	—
強い地震があったまたは、ストープに強い衝撃を与えた	●							●					E3	「地震などの災害が発生したときの点検」の点検項目を確認し、運転ボタンを押しなおし、再点火する ※	13 16
灯油に水が混入している	●	●											—	灯油をとりかえ、定油面器・送油経路内の掃除をする ※	14 15
排気管の接続部にスキマがある	●										●		—	排気管の接続箇所を正しく取り付け ※	—
給排気筒の先端がおおわれている	●	●	●	●	●								—	おおっているものを取り除く	14
連絡パイプの袋ネットが締まっている	●										●	●	—	締め直す ※	—
電源コードの断線	●							●	●				—	販売店に修理を依頼する ※	—
過熱防止装置の作動 (安全サーモスタット)	●							●	●				表示部 全消灯	原因を取り除いた後、再点火する	13 16
室温異常上昇防止装置の作動	●							●					E1	窓を開け、部屋の換気をする	13
排気管抜け検知装置の作動	●							●					E5	排気管の接続部および排気管抜け検知用リード線の接続部の外れがないか点検し、外れていたなら正しく接続する ※	13

11 部品交換のしかた

部品交換のときの注意

ご注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店又は、修理資格者（（財）日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など）のいる販売店にご相談ください。

部品交換は **コロナ純正部品** とご指定ください。

消耗・劣化しやすい部品（交換が必要な部品）

長期間の使用により消耗・劣化しやすい部品

- 点火ヒータ（点火しん）
- オリング
- パイロットリング
- パッキン類

変質・不純灯油の使用により劣化しやすい部品

- 定油面器
- 点火ヒータ（点火しん）
- ボットバーナ

12 保管（長期間使用しない場合）

おしまいになるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。

- **△注意** 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

2. 油タンクの送油バルブを閉じてください。

3. 対流用送風機（ファンフィルタ）の掃除をしてください。（ 16ページ）

4. オイルフィルタと定油面器内の灯油をすべて抜き取ってください。（ 15ページ）

5. 本体のごみやほこりを取り除いてください。

- 掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。

6. 本体をしめらせた布で汚れを落してから、からぶきしてください。（ 15ページ）

7. ストープは据付けたまま保管してください。

- 温風吹出口や背面の対流用送風機（ファンフィルタ）にほこりなどがたまらないようにカバーなどをかけてください。
- どうしても取り外して保管されるときは、ポリ袋をかぶせ、乾燥した場所に横倒しにしないようおしまいください。
- 次シーズンに据付けをおこなうときには、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

- **取扱説明書も大切に保管してください。**


13仕 様

型 式 の 呼 び		FF-586SBT (基本型式 FF-580SBT)	FF-746SBT (基本型式 FF-740SBT)	FF-746S (基本型式 FF-740S)
種 点 火 方 式		ポット式・強制給排気形・強制対流形		
使 用 燃 料		電気点火式 灯油 (JIS 1 号灯油)		
燃 料 消 費 量	最 大	0.653 L/h	0.831 L/h	
	最 小	0.287 L/h	0.36 L/h	
発 熱 量 (入 力)	最 大	24,190 kJ/h	30,780 kJ/h	
	最 小	10,630 kJ/h	13,330 kJ/h	
熱 効 率	最 大	86.6 %		
	最 小	86.6 %		
暖 房 出 力	最 大	5.81 kW	7.41 kW	
	最 小	2.56 kW	3.21 kW	
標 準 適 室	温暖地	木 造 25㎡(15畳)まで	木 造 31.5㎡(19畳)まで	
		コンクリート 34.5㎡(21畳)まで	コンクリート 43㎡(26畳)まで	
	寒冷地	木 造 25㎡(15畳)まで	木 造 31.5㎡(19畳)まで	
		コンクリート 39.5㎡(24畳)まで	コンクリート 51㎡(31畳)まで	
外 形 寸 法(置台を含む)		高さ595mm 幅820mm 奥行428mm		高さ595mm 幅820mm 奥行391mm
質 量		39 kg		37 kg
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		100V 50/60Hz		
定 格 消 費 電 力		最大 109/119 W (点火初期に短時間発生)		
50/60Hz		燃焼時 43/31 W	燃焼時 45/34 W	
給排気筒の型式の呼び		QU4-3		
給 排 気 筒 の 呼 び 径		D40		
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ75mm		
排 気 温 度		260℃以下		
電 流 ヒ ュ ー ス		5A		
安 全 装 置		対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置(安全サーモスタット)		
そ の 他 の 装 置		排気管抜け検知装置・再点火安全装置・室温異常上昇防止装置		
付 属 品		給排気筒セット1・工事説明書1・取扱説明書1・本体固定金具2 置台1・ゴム製送油管締付バンド2・背面カバー上1(SBTタイプのみ)		


型 式 の 呼 び		FF-1016S (基本型式 FF-1010S)	FF-1016SBT (基本型式 FF-1010SBT)	FF-1106SBT (基本型式 FF-1100SBT)
種 点 火 方 式	類	ボット式・強制給排気形・強制対流形		
使 用 燃 料		電気点火式 灯油 (JIS 1 号灯油)		
燃 料 消 費 量	最 大	1.12 L/h		1.233 L/h
	最 小	0.45 L/h		
発 熱 量 (入 力)	最 大	41,480 kJ/h		45,670 kJ/h
	最 小	16,670 kJ/h		
熱 効 率	最 大	87.0 %		
	最 小	86.6 %		
暖 房 出 力	最 大	10.0 kW		11.0 kW
	最 小	4.01 kW		
標 準 適 室	温暖地	木 造	43㎡(26畳)まで	木 造 46㎡(28畳)まで
		コンクリート	58㎡(35畳)まで	コンクリート 64.5㎡(39畳)まで
	寒冷地	木 造	43㎡(26畳)まで	木 造 48㎡(29畳)まで
		コンクリート	67.5㎡(41畳)まで	コンクリート 74.5㎡(45畳)まで
外 形 寸 法(置台を含む)		高さ595mm 幅820mm 奥行391mm		高さ595mm 幅820mm 奥行478mm
質 量		40 kg		42 kg
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		100V 50/60Hz		
定 格 消 費 電 力 50/60Hz		最大 110/111 W (点火初期に短時間発生)		燃焼時 48/45 W
給排気筒の型式の呼び		QU49-2		
給排気筒の呼び径		D49		
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ85mm		
排 気 温 度		260℃以下		
電 流 ヒ ュ ー ス		5A		
安 全 装 置		対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置(安全サーモスタット)		
そ の 他 の 装 置		排気管抜け検知装置・再点火安全装置・室温異常上昇防止装置		
付 属 品		給排気筒セット1・工事説明書1・取扱説明書1・本体固定金具2 置台1・ゴム製送油管締付バンド2・背面カバー上1(SBTタイプのみ)		

【備 考】 標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

配線図



送油経路図



14 アフターサービス

保証について

- このコロナ密閉式石油ストーブには保証書がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- 保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- 次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - 誤った使用方法による故障や事故。

修理を依頼されるとき

- 本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(17ページ)の項に従って調べても良くならないときは、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - 品名
 - 型式の呼び
 - ご住所・ご氏名・お電話番号
 - お買いあげ日
 - 故障状況(できるだけ具体的に)
- 修理に際しては、保証書をご提示ください。保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

■保証期間が過ぎているときは

- お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

- 石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後7年です。

■修理に出されるときは

- 輸送時や運搬時に定油面器内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。

15 据付け・移設


据付け・移設工事は販売店に依頼する

据付けや移設工事は販売店または設置業者に依頼して、お客様ご自身ではおこなわないでください。


据付け場所の選定および標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書の「特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）」をお読みになり、販売店または据付け業者とよくご相談ください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

標準据付け例




SBTタイプをマントルピースなどに設置する場合



※1：点検、手入れのため30cm以上離してください。

ストーブは必ず壁面より手前に出すこと



※2：FF-1016S・1016SBT・1106SBTは17cm以上

●Sタイプをマントルピースなどに取り付けないでください。

給排気筒を延長する場合の注意

給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。

積雪地区における注意

積雪が多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。
また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据付けられているか確認してください。

試運転

試運転は、販売店または据付け業者とごいっしょに必ずおこなってください。

1. 運転準備 (☞ 7・8ページ)

- ①油タンクに灯油(JIS 1号灯油)を給油してください。
- ②油タンクの送油バルブを開いて、送油経路内の空気抜きをしてください。
- ③定油面器リセットボタンを軽く押してください。(☞ 8ページ)
- ④ストーブの置台の上や送油管の接続部に、油のたまりや油漏れがないか確かめてください。
- ⑤高地(標高500~1500m)で使用される場合は、空気が希薄なため調整が必要となります。
(詳しくは、工事説明書の(高地で使用する場合)を参照してください。)
- ⑥運転ボタンが〔停止〕になっているか確認してください。
運転ボタンを〔運転〕のまま電源プラグをコンセントに差しこむと、**EE**が表示されます。
この場合は、一旦運転ボタンを押しもどしてください。
- ⑦電源プラグをコンセントに差しこんでください。
 - **⚠注意** 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差しこんでください。

2. 運転 (☞ 9・10ページ)

- ①運転ボタンを押してください。
 - 運転ランプが点灯し、約1分後に点火します。
 - 点火後7~8分(FF-1016S・1016SBT・1106SBTは4~5分)で対流用送風機がまわり温風が出ます。

初めて使用するときは…

- ストーブ内の送油管に灯油が満たされていないので、炎が立ち消えることがあります。
この場合は、一旦消火して冷めるのを待ってからもう一度点火してください。
- 耐熱塗料などが焼けて煙とにおいが出ることがあります。窓を開けて部屋の換気をしてください。

- ②運転ボタンを押しもどしてください。
 - 運転ランプが消灯し、約15分後に燃焼用送風機・対流用送風機が停止します。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター

0120-919-302

(修理受付専用ダイヤル)

FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは
最寄りのサービスセンター
へ直接おかけください。

北海道・東北地区のお客様は最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

北海道地区	札幌サービスセンター 札幌市東区南一条二丁目2-5 旭川サービスセンター 旭川市東旭川南一条二丁目2-5 帯広サービスセンター 帯広市西十二条南一丁目30-1 北見サービスセンター 北見市美瑛町9-1-30	札幌市白石区平通16丁目南1-19 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 函館市西橋本町21-2 旭川市東旭川南一条二丁目2-5 帯広市西十二条南一丁目30-1 釧路市花田町4-17 北見市美瑛町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) TEL(011)879-2121(代表) TEL(0138)48-6070(代表) TEL(0166)37-2330(代表) TEL(0155)35-7518(代表) TEL(0154)24-4191(代表) TEL(0157)26-2103(代表)	TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2000 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0154)24-0451 TEL(0157)26-2103(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	青森サービスセンター 青森市古館1丁目12-38 秋田サービスセンター 秋田市外旭川三千刈109-1 弘前サービスセンター 弘前市田園1-2-1 盛岡サービスセンター 盛岡市門2-1-42 水沢サービスセンター 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79	青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 秋田市中央4丁目4-18 秋田市外旭川三千刈109-1 八戸市赤市4丁目4-7 弘前市田園1-2-1 弘前市田園1-2-1 盛岡市門2-1-42 盛岡市門2-1-42 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) TEL(017)743-2971(代表) TEL(018)864-5671(代表) TEL(018)864-5219(代表) TEL(0178)24-5289(代表) TEL(0172)28-3910(代表) TEL(0172)26-4770(代表) TEL(019)622-4791(代表) TEL(019)604-0281(代表) TEL(0197)22-4155(代表)	FAX(017)742-8275 FAX(017)743-1118 FAX(018)864-8468 FAX(018)864-5760 FAX(0178)45-4290 FAX(0172)28-0191 FAX(0172)29-1133 FAX(019)622-5244 FAX(019)604-0283 FAX(0197)22-4452
関東地区	東京サービスセンター 東京都港区赤坂1-1-1 水戸サービスセンター 水戸市高崎新田95-5 さいたまサービスセンター さいたま市北区宮原町1-674-2 つくばサービスセンター つくば市谷田部6788-19	東京都港区赤坂1-1-1 東京都港区赤坂1-1-1 水戸市高崎新田95-5 水戸市高崎新田95-5 さいたま市北区宮原町1-674-2 さいたま市北区宮原町1-674-2 つくば市谷田部6788-19	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) TEL(03)3911-1131(代表) TEL(029)241-2172(代表) TEL(047)312-8330(代表) TEL(048)651-1231(代表) TEL(029)839-5325(代表)	FAX(03)3927-1160 FAX(03)3927-1130 FAX(029)241-4268 FAX(047)312-8338 FAX(048)651-6370 FAX(029)839-1913
信越・北陸地区	新潟サービスセンター 新潟市東区西堀1-1-1 長野サービスセンター 長野市上田1-1-1 金沢サービスセンター 金沢市駅前1-1-1 富山サービスセンター 富山市本町2-3-15	新潟市東区西堀1-1-1 新潟市東区西堀1-1-1 長野市上田1-1-1 長野市上田1-1-1 金沢市駅前1-1-1 金沢市駅前1-1-1 富山市本町2-3-15	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) TEL(0256)32-2129(代表) TEL(025)286-9131(代表) TEL(026)221-5111(代表) TEL(026)326-0051(代表)	FAX(0256)32-2137 FAX(0256)32-2137 FAX(025)286-9131 FAX(026)221-0039 FAX(026)326-0051
東海地区	名古屋サービスセンター 名古屋市中区栄2-15-30 静岡サービスセンター 静岡市駿河区南1-1-1 岐阜サービスセンター 岐阜市大田町2-7-8 津サービスセンター 津市高津屋3-29-38 沼津サービスセンター 沼津市西橋本888-1	名古屋市中区栄2-15-30 名古屋市中区栄2-15-30 静岡市駿河区南1-1-1 静岡市駿河区南1-1-1 岐阜市大田町2-7-8 岐阜市大田町2-7-8 津市高津屋3-29-38 津市高津屋3-29-38 沼津市西橋本888-1 沼津市西橋本888-1	〒456-0004 TEL(052)746-6600(代表) TEL(052)746-6603(代表) TEL(054)238-0005(代表) TEL(054)238-0016(代表) TEL(058)268-7555(代表) TEL(059)234-8471(代表) TEL(055)968-6210(代表) TEL(056)225-0275(代表)	FAX(052)884-6551 FAX(052)884-6554 FAX(054)238-0006 FAX(054)238-0822 FAX(058)268-7550 FAX(059)234-8472 FAX(055)968-6212 FAX(056)225-1726
近畿・四国地区	大阪サービスセンター 大阪市東区東1-8-47 高松サービスセンター 高松市多喜町1-8-5 京都サービスセンター 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神戸サービスセンター 神戸市西区松崎5-132 徳島サービスセンター 徳島市正法寺町南出78	大阪市東区東1-8-47 大阪市東区東1-8-47 高松市多喜町1-8-5 高松市多喜町1-8-5 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神戸市西区松崎5-132 神戸市西区松崎5-132 徳島市正法寺町南出78 徳島市正法寺町南出78	〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) TEL(087)835-1711(代表) TEL(075)643-2002(代表) TEL(075)643-2002(代表) TEL(078)922-2431(代表) TEL(0749)24-6239(代表) TEL(0773)22-0827(代表)	FAX(06)6386-5670 FAX(087)835-1711 FAX(075)643-0870 FAX(075)643-0870 FAX(078)922-2438 FAX(0749)24-6216 FAX(0773)23-7592
中国地区	広島サービスセンター 広島市安佐南区西条3-27-20 岡山サービスセンター 岡山市南区3-103 米子サービスセンター 米子市米子235-1 周南サービスセンター 周南市徳山宇一ノ井手5631-4	広島市安佐南区西条3-27-20 広島市安佐南区西条3-27-20 岡山市南区3-103 岡山市南区3-103 米子市米子235-1 米子市米子235-1 周南市徳山宇一ノ井手5631-4 周南市徳山宇一ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) TEL(082)871-3315(代表) TEL(086)243-7751(代表) TEL(0859)33-8157(代表) TEL(0834)22-5667(代表)	FAX(082)871-3306 FAX(082)871-3306 FAX(086)243-7191 FAX(0859)23-0709 FAX(0834)22-5589
九州地区	福岡サービスセンター 福岡市博多区東比恵2-2-40 北九州サービスセンター 北九州市小倉北区長門2-6-4 熊本サービスセンター 熊本市上1-11-12 長崎サービスセンター 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 宮崎サービスセンター 宮崎市霧島3-59-2 大分サービスセンター 大分市三佐1-19-7	福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡市博多区東比恵2-2-40 北九州市小倉北区長門2-6-4 北九州市小倉北区長門2-6-4 熊本市上1-11-12 熊本市上1-11-12 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 宮崎市霧島3-59-2 宮崎市霧島3-59-2 大分市三佐1-19-7 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) TEL(092)474-6001(代表) TEL(093)592-8611(代表) TEL(099)281-1321(代表) TEL(096)367-7361(代表) TEL(095)882-7710(代表) TEL(098)529-1680(代表) TEL(097)523-5161(代表)	FAX(092)474-5775 FAX(092)474-6414 FAX(093)592-8666 FAX(099)281-1252 FAX(096)369-6323 FAX(095)882-7767 FAX(098)525-0685 FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖縄サービスセンター 沖縄県那覇市地泊738 シーサイド・パーク102	沖縄県那覇市地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227	TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679

07027002

本社・工場
柏崎工場
長岡工場

三条市東新保7-7
柏崎市宝町2-58
長岡市下条町倉ノ浦1069

〒955-8510
〒945-0817
〒940-1146

TEL(0256)32-2111(大代表)
TEL(0257)23-5175(代表)
TEL(0258)22-2121(代表)